

Улучшенная консольная система Avocent® ACS 8000

Руководство по монтажу в стойку



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

Документацию по продукту можно загрузить по адресу:

www.avocent.com/manuals

Дополнительную информацию о продукте можно найти по адресу:

www.avocent.com

За дополнительной помощью обращайтесь в службу технической поддержки Avocent.

1 Прикрепление кронштейнов к устройству

Отверните по два винта (как показано на рисунке) с каждой стороны улучшенной консольной системы Avocent® ACS 8000. Прикрепите монтажные кронштейны к устройству с помощью входящих в комплект винтов.

2 Установка устройства в стойку

Закрепите монтажные кронштейны в нужном положении с помощью двух входящих в комплект винтов с крестообразным шлицем и со сферической головкой большого диаметра.

Монтаж консольной системы в стойку

